Стол ручной гидравлический
Модель СРГ



Паспорт

Инструкция по эксплуатации

Примечание: Перед использованием данного продукта вы должны внимательно прочитать и понять содержание данного руководства, внимательно ознакомиться с примечаниями

8-495-128-96-52
info@skladin.com
г.Москва, ул. Руставели, д.14 с.30

1. Основные параметры:

Модель	Ед. изм.	СРГ150-800	СРГ150-1300
Грузоподъемность:	кг	150	150
Высота подъёма мин:	мм	220	250
Высота подъема макс :	мм	720	1280
Высота в сложенном состоянии :	мм	220	250
Высота ручки :	мм	820	820
Размеры платформы :	мм	715X460	715X460
Общая длина :	мм	715	715
Общая ширина :	мм	460	460
Собственный вес :	кг	44	44
Размер упаковки :	LxWxH/мм	770X480X225	790X480X280
Кол-во колес спереди/сзади/на		2/2	2/2

2. Подготовка к работе

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Чтобы гарантировать безопасную работу и содержать оборудование в рабочем состоянии, перед работой необходимо выполнить небольшие проверки. Содержание проверок следующее:

- Проверить визуально наличие любой утечки масла из гидравлической системы.
- Проверить визуально, все ли болты крепко затянуты на пересечениях тяг.
- Установить опоры так, чтобы стол был расположен в горизонтальном положении.

В отношении данной инструкции по эксплуатации, под руководителем работ всегда понимается физическое или юридическое лицо, лично эксплуатирующее гидравлический подъемный стол или поручающее его эксплуатацию кому-либо связанному с данным лицом. В некоторых конкретных случаях (например, аренда или прокат), руководителем работ является служащий компании, ответственный за гидравлический подъемный стол на основе действующих договоров, заключенных между владельцем и пользователем стола.

Руководитель работ обязан гарантировать, что гидравлический подъемный стол эксплуатируется лишь должным образом и не представляет никакой опасности для жизни или здоровья пользователя, или третьих сторон. Более того, необходимо соблюдать меры техники безопасности и указания по обслуживанию. Руководитель работ обязан гарантировать, что все пользователи прочитали и поняли инструкцию по эксплуатации.

Добавление или сборка дополнительного оборудования, которое может подвергнуть опасности работу гидравлического подъемного стола, разрешено лишь с письменного согласия компании-производителя. При необходимости, можно запросить разрешение от местных властей, которое никоим образом не заменяет разрешение от компании-производителя.

К эксплуатации гидравлического подъемного стола допускаются лишь имеющие разрешение, проинструктированные и прошедшие специальную подготовку работники старше 18 лет, продемонстрировавшие владельцу или его представителю свои навыки

обращения с грузами и назначенные последним в качестве лиц, допущенными к эксплуатации гидравлического подъемного стола.

3. Инструкция по работе с подъемным столом

Нагрузка на платформу должна быть в строгом соответствии со спецификацией. Никакие сильные движения (вибрации, волнения) не разрешаются на рабочей платформе во время работы стола.

Подъем людей строго запрещается.

Если возникло высокое рабочее давление или появился посторонний шум при подъеме платформы, немедленно остановите оборудование. Немедленно проверьте все механизмы, чтобы избежать любого серьезного отказа стола.

4. Меры предосторожности

- Не разрешается пребывание в пространстве рабочего движения платформы.
- Механизмы безопасности должны быть использованы надлежащим образом. При наличии неисправности следуетпрекратить работу.
- Вес груза на столе не должен превышать допустимого. Груз должен быть равномерно распределен.
- Груз на столе следует разместить так, чтобы исключить его перемещение по платформе.
- Груз не должен выступать за габариты платформы.
- Во время всего рабочего цикла следует наблюдать за грузом и столом.
- Избегайте нагрузки, превышающей номинальную грузоподъёмность. Стол предназначен для поднятияравномерно расположенного груза.
- За любую катастрофу, произошедшую в результате несанкционированного использования стола, производительответственности не несёт.
- Запрещается транспортировка людей!
- Стол не должен использоваться в местах повышенной опасности, запылённости, коррозийной атмосферы.
- Обслуживание может осуществляться лицами, ознакомленными с инструкцией. Монтаж и консервация разрешенытолько: представителям производителя и специалистам
- Запрещается пребывание под столом и на столе во время его работы.

5. Устранение неполадок

Неисправность	Анализ причины	Устранение неисправности
Неравномерное поднятие стола	Препятствия либо загрязнениях направляющих	Устранить препятствия или загрязнения на направляющих
Уменьшение количества масла в цилиндрах	Выработаны прокладки	Поднять ненагруженную платформу, подложить подпорки. Ликвидировать давление в гидравлической системе посредством опускания платформы. Слить масло из цилиндра. Открутить шланги. Снять цилиндр в месте его крепления на подшипнике. Раскрутить его,откручивая направляющую гайку. Снять стопорное кольцо, направляющую поршня подтянуть вверх ипоменять прокладки. Сборку произвести в обратном порядке. После сборки и наполнения маслом следует

		обезвоздушить цилиндр.
Платформа не поднимается	Стол перегружен, перегрузочный клапан открыт	Снизить нагрузку.
	Поврежден насос	Проверить насос.
Скорость подъема не постоянна	Недостаток масла	Долить масло (через ситечко)
	Наличие препятствий	Проверить свободное движение стола, ножниц. Устранить препятствия.

6. Техническое обслуживание

Ежемесячное обслуживание - Проверить степень износа роликов и подшипников, а также их осей. Проверить степень износа штоков цилиндра. Смазать, где это необходимо, трущиеся части. Периодическая смазка трущихся частей позволяет продлить срок службы стола.

Проверить качество и уровень гидравлического масла. При поднятой платформе уровень масла в главном цилиндре должен быть выше основания цилиндра на 40-50 мм. Проверить качество гидравлического масла: оно не должно быть темными липким. В масле должен отсутствовать песок, вода и другие примеси. В случае выявления отклонений в качестве масла, гидравлическую систему необходимо промыть и залить новое гидравлическое масло типа HLP-DIN 51524 T2 ISO VG 22 (Российский аналог ВГМ3 ТУ 38-101479-79 или АМГ-10 ГОСТ 679475) или аналогичным.

Годовое обслуживание – осмотреть всю гидравлическую систему – шланги, соединения, уплотнительные кольца. Убедиться в отсутствии повреждений в шлангах, кольцах, отсутствии течи в соединениях. Все соединения должны быть герметичны.

Опустить стол и демонтировать клапан опускания. Прочистить место вкручивания клапана сжатым воздухом.

Слить масло из гидравлической системы. Выкрутить клапан и раскрутить все соединения. Промыть детали (керосин, бензин, диз. топливо). Продуть детали и главный цилиндр сжатым воздухом. После очистки, вкрутить все детали на место и присоединить гидравлические шланги.

Залейте в систему новое гидравлическое масло. Не разрешается заливать масло больше нормы, в противном случае это может привести к быстрому износу деталей гидравлической системы.

Срок эксплуатации стола имеет свой лимит, выработанные элементы следует поменять.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЁМКИ

Штабелер ручной гидравлический

Модель_____

Заводской № _____

Дата изготовления_____

Изготовлен согласно конструктивной документации, испытан и пригоден к эксплуатации в пределах параметров, указанных в паспорте-инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на изделие при обнаружении заводского дефекта.

Изготовитель не берет на себя гарантийные обязательства в случаях:

- нанесения ущерба в результате неправильного монтажа;
- дополнительных сварочных работ;
- изменения конструкции изделия;
- отсутствия контроля и технического обслуживания;
- несоблюдения требований настоящего паспорта-инструкции;

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали изделия – ролики,колеса, подшипники и т.д.

Продавец: _____

Покупатель:_____

Дата продажи: «_____»_____202_года.

М.П.

Дополнительная информация:

Столы подъемные передвижные