Калибровка на весы МТ МТ 3-30 В(1)ДЖА Олимп 4,4у

Калибровка:

- Открыть весы и установить джампер на центральную плату с надписью ‘CAL’ . Установить верхнюю крышку весов на место. Поставить грузоприемную платформу.
- Включить весы, нажав на выключатель с правой нижней стороны весов (нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ»).
- В начале на дисплее высветится [CAL], затем шестизначное число и калибровочный вес. После того, как на дисплее высветится [X.000] – предлагаемый стандартный калибровочный вес (При необходимости изменения калибровочного веса (не менее 2/3 НПВ) выбирайте нажатием кнопки [ТАРА] с установкой на платформу выбранного веса), поставте груз на платформу и после стабилизации, нажмите кнопку [РЕЖ/ЕД] для подтверждения. После подтверждения на дисплее высветится [F], калибровка завершена, во время прохождения теста аккуратно снимите вес с платформы, весы перейдут в режим взвешивания. Калибровка завершена.
- После калибровки снять джампер.

Режим установок параметров (без установки «джампера»)

-

Шаг	Действия	Дисплей	Примечания
1	Нажмите кнопку **[ТАРА/ВВОД]** и, удерживая ее, нажмите кнопку **[ВКЛ/ВЫКЛ/>0<]**, чтобы включить весы. Когда дисплей высветит **[-888888]**, отпустите кнопку **[ТАРА]** и быстро нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]**.	**[0---X]**	Весы находятся в режиме установки НПВ/дискрета/, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Если X=1 это означает, что НПВ=3кг/ дискрета= 0.5г Если X=2 это означает, что НПВ=6кг/дискрета =1г Если X=3 это означает, что НПВ=15кг/ дискрета=2г Если X=4 это означает, что НПВ=30кг/ дискрета=5г Пожалуйста убедитесь, что X ≦ 4 Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
2	После подтверждения шага 1, на дисплее высветится **[1---X].**	**[1---X]**	Весы находятся режиме выбора разрядов после десятичной точки, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Если X=0 это означает целое число Если X=1 это означает, что разряд равен 0.0 Если X=2 это означает, что разряд равен 0.00 Если X=3 это означает, что разряд равен 0.000 Если X=4 это означает, что разряд равен 0.0000 Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
3	После подтверждения шага 2, на дисплее высветится **[2-XX]**	**[2-XX]**	Весы находятся в режиме выбора НПВ, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Например, **[2-15]** означает, что НПВ = 15 кг.

			Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
4	После подтверждения шага 3, на дисплее высветится[**3--X]**.	**[3-X]**	Весы находятся в режиме установки дискреты, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Если X=1 это означает, что дискрета= 1г Если X=2 это означает, что дискрета= 2г Если X=3 это означает, что дискрета= 5г Если X=4 это означает, что дискрета= 10г Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
5	После подтверждения шага 4, на дисплее высветится **[4-XXXX]**	**[4-xxxx]**	Весы находятся в режиме установки единицы измерения, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Ниже Вы можете найти информацию, что означает каждая "X": 4 X X X X Ед.изм.(режима): %, счетный, унция, фунт Если X=1, это означает, что режим (ед.изм) выбран Если X=0, это означает, что режим (ед.изм) не выбран Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
6	После завершения шага 5, на дисплее высветится **[5-XXX]**	**[5-XXX]**	Весы находятся в режиме установки источника питания, нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Если использовать элементы питания (батарейки R20) в качестве источника питания, установите **[5-XXX]** как **[5-110]**, если аккумулятор, установите **[5-010]** Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
7	В шаге 6, если мы задаем **[5-XXX]** как **[5-110]**, т.е.питание от батареек, можно установить время для автоматического выключения весов, когда с ними не производится работа	**[6-XX]**	Весы находятся в режиме автоматического отключения питания (для батареек), нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для перехода в разряд выбора числа ”X”, кнопку **[ТАРА]** для выбора числа. Например, если мы задаем **[6-XX]**как **[6-10]** , это означает, что весы автоматически выключатся через 10 минут, если с ними не будет производиться никаких операций. Нажмите кнопку **[РЕЖ/ЕД]** для подтверждения.
8	После завершения шага 7, на дисплее высветится **[7--XX]**	**[7--XX]**	Нажмите кнопку **[ВКЛ/ВЫКЛ]**, чтобы войти в режим взвешивания, установка параметров завершена.

Примечание: Если при включении весов с целью проверки функций (без джампера) не производить над весами никаких действий в течении более 1 минуты, весы автоматически перейдут в режим взвешивания. Для проверки установок необходимо будет вновь выклю-чить весы и включить соответствующим образом (см.выше).

Дополнительная информация:

Весы торговые настольные