

Калибровка на весы МТ В(1)Ж(Д)А Базар, Базар 2

Установите джампер на плате весов.

- Провести калибровку:
 - При включенных весах используя трафарет, введите 6518 (1518,6368), нажмите кнопку [T].
 - Введите 1 нажмите [T].
 - Поставьте калибровочный вес на платформу (10кг), нажмите [T].
 - Введите значение калибровочного веса (10000), нажмите [T].
 - Введите наибольший предел взвешивания (15000 или 30000), нажмите [T].
 - Введите дискрету (2 или 5), нажмите [T]. Весы в режиме взвешивания

После калибровки снять джампер.